









3620 Washing Machine | Machine à laver en bois naturel




Warning:
Avvertenze!
Attention:

The toy is to be assembled by an adult.
Some Parts of this product are small. Keep out of baby's reach.


L'assemblaggio deve essere effettuato solo da un adulto alcune parti di questo prodotto sono piccole. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli.

Le jouet doit être assemblé par un adulte. Certaines parties de ce produit sont petites. Tenir hors de la portée du bébé.


3




4




5



6



7



8

